

WILL®

WALL INTERIOR TV STAND

— SMART CORD CASE —


製品コード | WLCC95119

製造No. | X04000093

サイズ | W12.5×D6.5×H29cm

材質 | PP | 原産国 | 中国

部品の確認




× 1



⚠ 注意

- 本製品の取り付け時に、HDDの電源コードやUSBケーブルを抜き差しする場合は、HDDの動作が止まっていることを確認してから行ってください。

⚠ 安全上のご注意



❗ コードは余裕をもってゆったりとまとめる

お使いの機器の説明書に従って使用する。
コード同士が絡まないようにする。



無理に曲げたり、束ねたりしない

コードを束ねたまま使用すると、断線やショートによる感電や火災の原因になります。




大きな電流の流れるコード類は束ねない 電源タップは収納しない

火災・漏電の危険があります。
電源タップやテレビなど大きな電流の流れるコードは束ねて収納しない。
熱がこもる場合は使用を中止する。



可燃性のものを収納しない



⚠ **注意** 注意を無視した取扱いをすると、物質損害を被ったり、障害を負う可能性があります。

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りください。

1 組立・設置の注意

1-1. けが、破損の原因

取り付けの際は、正しく差し込みを行いしっかり固定する。本来の用途以外に使用しない。

1-2. 変色、破損の原因

屋内で使用する。直射日光や熱、冷暖房の風があたらない場所に置く。

2 使用の注意

2-1. におい


開梱時、梱包材や塗料などのおいが残っている場合は、固く絞った布でよく拭き、
風通しのよいところへしばらく放置する。

3 お手入れの注意


3-1. ひび割れや変色、変形の原因

表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。
クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。(化学ぞうきんはその注意書きに従う)
※薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取る。


取り付け準備




Step1




Step2



Step3




コードの束ね方




Bは必要な長さでカットして使用する（目安：10cm）


Step1



Step2




Step3




A2に取り付ける

イラストはA2 Lowです


Step1



Step2



Step3




Info

テレビ取付金具位置に合わせて
取付位置を左右に調整する
イラストはテレビ取付金具の横幅 30cm


V2/V2Caster/V3/V4/V5 に取り付ける

イラストは V3 です


Step1



Step2




Step3



V3sw に取り付ける


首振り組立の場合は、中央に取り付ける

Step1




Step2

⚠ 首振りの可動域分
コードに余裕をもたせる




Step3




壁寄せ組立の場合は、左右どちらかに取り付ける


Step1



Step2



Step3




V3sw 壁寄せ組立



Info

マルチデバイスホルダー
と併用する場合は
このように組立てます



Info

テレビ取付金具位置に合わせて
取付位置を左右に調整する
イラストはテレビ取付金具の横幅 40cm